



- when it has to be right

Leica
Geosystems

Wszelkie prawa do edycji i publikacji zastrzeżone | 3D Geosystemy 2020

Wgrywanie dodatkowych układów współrzędnych dla programu Leica iCON Office

3D GEOSYSTEMY MICHAŁ JAŚKIEWICZ
ul. Makowa 20
83-031 Różyny

tel. kom. +48 721 609 109
e-mail: biuro@3dgeosystemy.pl
www.3dgeosystemy.pl

NIP: 579-183-72-79
REGON: 221530920

Wgrywanie układów współrzędnych

Standardowo pakiet instalacyjny nie zawiera układów dla Polski, dlatego należy ich pliki (pliki .lok i .grd) pobrać (np. [spod linka tutaj](#)) oraz wgrać ręcznie tylko za pierwszym razem, po instalacji programu **do folderu Global**.

Program iCON Office przechowuje i podczytuje najważniejsze pliki układów współrzędnych, czy też tabel rysunkowych **w folderze Global**.

Lokalizacja folderu Global jest zazwyczaj następująca:

📁 ▶ Komputer ▶ OS (C:) ▶ Użytkownicy ▶ Publiczne ▶ Dokumenty publiczne ▶ iCON Office ▶ Global

Lub w formacie ścieżki dostępu:

C:\Users\Public\Documents\iCON Office\Global

Jeśli nie są Państwo pewni lub coś nie działa, to ścieżkę podejrzyć w ustawieniach pod drzewem projektu iCON Office:

